



## TS11 Tester

### INSTRUMENTO TESTER TS11

Comprobador de cables con visor LCD que muestra los resultados obtenidos de forma clara y completa. En el menú principal aparecen las siguientes funciones:

**WireMap:** Obtiene la continuidad para cada uno de los alambres del cable y el pin-out de los mismos. El resultado obtenido es un pin-out gráfico en pantalla de pin-A a pin-B o error para cada uno de los pins. También muestra aquellos casos de cruce entre dos o más alambres.

**Pair&Length:** Función que permite calcular la longitud de un cable. Dispone de tecnología TDR (Time Domain Reflectometer) que mide la distancia del cable y la distancia a un posible error si lo hubiere. De esta forma se puede reparar cables estropeados ya instalados y sin tener que volver a instalar todo un cable nuevo. Funciona a nivel de pares.

**Tel:** Para comprobación de cables telefónicos. Comprueba la continuidad del mismo.

**SetUp:** Configuración y calibración del Tester.

